



# Quick Reference Guide

GB NL F D I E GR

## ILLUSTRATION I



## ILLUSTRATION II



## DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	mr Handsfree FM201
Product Type:	FM Transmitter

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC



## SELEZIONE DI UNA FREQUENZA FM CON SUPERSCAN

### Vedi Figura I

1. Collegare il mr Handsfree FM201 al proprio iPhone™/iPod®/iPad®. Il dispositivo FM201 si accende automaticamente.
2. Premere il pulsante "S". SuperScan avvia una ricerca automatica e trova la frequenza FM più chiara. Il display LCD visualizza la frequenza FM selezionata.
3. Regolare il volume dell'autoradio e sintonizzarla sulla stessa frequenza.
4. Avviare la riproduzione della musica e buon divertimento.

**Nota:** in caso di interruzione del segnale FM, premere nuovamente il pulsante "S" per cercare una nuova frequenza.

## SELEZIONE MANUALE DI UNA FREQUENZA FM

### Vedi Figura II

1. Collegare il mr Handsfree FM201 al proprio iPhone™/iPod®/iPad®. Il dispositivo FM201 si accende automaticamente.
2. Regolare il volume dell'autoradio e selezionare una frequenza FM libera e chiara (evitare i punti di trasmissione di stazioni di broadcasting).
3. Premere il pulsante "-" o "+" per impostare il dispositivo FM201 sulla stessa frequenza.
4. Avviare la riproduzione della musica e buon divertimento.

**Nota:** in caso di interruzione del segnale FM, impostare la frequenza dell'autoradio e del dispositivo FM201 su un'altra frequenza libera.

## MEMORIZZAZIONE DELL'ULTIMA FREQUENZA

Il dispositivo mr Handsfree FM201 memorizza automaticamente l'ultima frequenza FM utilizzata e trasmette tale frequenza quando lo si ricollega al proprio iPhone™/iPod®/iPad®.

## SELEZIONE DI RANGE DI FREQUENZA OPZIONALI

Premere contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per selezionare diverse aree di frequenza (UE/USA/JP):

Range di frequenza UE: 87.6 - 107.9 MHz (intervallo 0.1 MHz)

Range di frequenza USA: 88.1 - 107.9 MHz (intervallo 0.2 MHz)

Range di frequenza JP: 76.0 - 90.0 MHz (intervallo 0.1 Mhz)

## RICARICA

Il dispositivo mr Handsfree FM201 è alimentato dal proprio iPhone™/iPod®/iPad®. Dispone inoltre di una mini porta USB che consente l'uso di un mini cavo USB (non in dotazione) per caricare la batteria del proprio iPhone™/iPod®/iPad®.

## GARANZIA

Mr Handsfree è un marchio di fabbrica di TE-Group NV.

Il marchio mr Handsfree indica la qualità superiore del prodotto e un eccellente servizio di assistenza ai clienti. È per questo che mr Handsfree garantisce il prodotto per qualsiasi difetto nei materiali e nella fabbricazione, per un periodo di **due (2) anni** dalla data di acquisto originale del prodotto.

Condizioni della presente garanzia e Ambito della responsabilità di mr Handsfree può essere trasferito su [www.mrhandsfree.com](http://www.mrhandsfree.com).