




User's Manual



More languages available on our website!
www.mrhandsfree.com



DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned,

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	mr Handsfree iSmart
Product Type:	Bluetooth® Speakerphone

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC.



RU

УСТАНОВКА

См. иллюстрацию I

ISMAPT может быть установлен на Вашем автомобиле с помощью одной из двух монтажных принадлежностей:

A. Держатель на решетку обдува

Держатель на решетку обдува ISMAPT спроектировано таким образом, что подходит к большинству решёток обдува автомобилей. Закрепите две ножки держателя на большой пластине. Затем закрепите две ножки на решётке обдува вашего автомобиля. Отрегулируйте держатель и решётку обдува в наилучшее положение для автомобильного комплекта. Убедитесь в том, что место расположения и способ крепления не влияют на безопасность вождения. После этого подсоедините гнездо ISMAPT к держателю.

B. Присоска

Установите присоску на ветровое стекло и сильно нажмите на кнопку для её надежного крепления. Отрегулируйте держатель в нужное положение и убедитесь в том, что он не сможет оказать влияния на качество вождения. Затем прикрепите гнездо ISMAPT к присоске.

Подключите USB-кабель к ISMAPT и вставьте штекер в гнездо прикуривателя для заряда батареи автомобильного комплекта. Ваш iPhone начнёт немедленно заряжаться после установки в гнездо.

КОМПОНЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ

См. иллюстрацию II

1. Разъём для подзарядки

2. Защёлка для фиксации iPhone в держателе

3. Гнездо USB для подзарядки

ISMAPT предлагает два варианта подзарядки:

A. Кабель USB (11)

B. Прикуриватель для сигарет (10)

Перед использованием устройства убедитесь в том, что ISMAPT полностью заряжен.

4. Кнопка Телефон (Включение / Выключение / Сопряжение / ответ / окончание / отклонить разговор / голосовой набор / повторный набор / второй вызов)

Автоматическое включение/выключение (с помощью датчика движения):

При первом использовании ISMAPT Вы ВСЕГДА должны использовать кнопку Телефон (4) для включения устройства и начала процедуры сопряжения. В момент Вашего вхождения в автомобиль ISMAPT включается и автоматически соединяется с последним набранным номером. Вы услышите характерный звуковой сигнал установления соединения. После того, как Вы покинете автомобиль, ISMAPT автоматически выключит устройство.

В следующих случаях мы рекомендуем выключать ISMAPT вручную (путём нажатия кнопки Телефон (4)):

- При вождении с ISMAPT и при отсутствии соединения Bluetooth® с Вашим телефоном
- При ношении телефона без его использования (например, при перевозке в багаже, ...)

Ручное Выключение/Выключение (путём нажатия кнопки Телефон (4)):

- Включение: Нажимайте кнопку Телефон (4) пока не услышите звуковой сигнал и не начнёт мигать голубой светодиод (5).
- Выключение: Нажимайте кнопку Телефон (4) пока не услышите звуковой сигнал и не мигнёт кратковременно красный светодиод (5) перед выключением устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ.

После того, как Вы войдёте в радиус действия системы Bluetooth® Вашего автомобильного комплекта, или после того, как автомобильный комплект будет включен датчиком движения, автоматическое восстановление соединения может иногда занять более 10 секунд.

Внимание!

ISMAPT выключится автоматически также в случае, если соединение Bluetooth® между ISMAPT и мобильным устройством отсутствует более 10 минут.

Сопряжение

Сопряжение при первом использовании: Если ISMAPT включен первый раз, он автоматически входит в режим сопряжения и начинает искать устройства, оснащённые Bluetooth® (светодиодный индикатор (5) начинает вспыхивать попеременно синим и красным цветом). → Ваш телефон ищет устройства, оснащённые Bluetooth®. → Подтвердите соединение с ISMAPT в меню Вашего мобильного телефона и введите PIN-код 0000* для сопряжения обоих устройств. Вы услышите продолжительный звуковой сигнал. → Снова начнёт мигать синий светодиодный индикатор (5). *Для мобильных телефонов, оснащённых версией Bluetooth® 2.1 (или выше), PIN-код обычно не требуется.

Нормальное сопряжение: Убедитесь в том, что ISMAPT выключен. → Нажимайте кнопку Телефон (4) пока не начнёт мигать светодиодный индикатор (5) попеременно синим и красным цветом. → Ваш телефон ищет устройства, оснащённые Bluetooth®. → Выберите ISMAPT в Вашем мобильном телефоне и введите PIN-код 0000* для сопряжения обоих устройств. Вы услышите продолжительный звуковой сигнал. → Снова начнёт мигать синий светодиодный индикатор (5). *Для мобильных телефонов, оснащённых версией Bluetooth® 2.1 (или выше), PIN-код обычно не требуется.

Внимание!

- Для обеспечения автоматического восстановления соединения между телефоном и устройством ISMAPT мы рекомендуем установку ISMAPT как "Authorized" (санкционированный) в меню Bluetooth® Вашего телефона! Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя Вашего мобильного телефона.
- Если соединение Bluetooth® не восстанавливается автоматически после разъединения, нажмите кнопку Телефон (4) для восстановления соединения вручную.
 - **Ответ / окончание / отмена звонка:**
 - Входящий звонок: Для ответа нажмите один раз.
 - Входящий звонок: Нажмите и удерживайте (3 сек.) для отмены звонка.
 - Во время разговора: Нажмите один раз для окончания разговора.
 - **Режим ожидания:** Нажмите один раз для восстановления соединения Bluetooth® после его разъединения.
 - **Голосовой набор / повторный набор / 2-й вызов:**
 - Режим ожидания: Нажмите один раз для включения функции голосового набора.
- **Внимание!**
 - **Функция голосового набора доступна только при её поддержке мобильным телефоном!**
 - Режим ожидания: Быстро нажмите два раза для повторного набора последнего номера.
 - Во время разговора: Если Вы услышите звуковой сигнал (2-й вызов), для ответа на него и для постановки текущего разговора на удержание, нажмите два раза.
 - Во время разговора: Для переключения между разговорами кратковременно нажмите два раза.
 - Во время 2-го разговора: Для прекращения одного из двух разговоров нажмите один раз.
 - **Внимание!**
 - **Некоторые телефоны не поддерживают эту функцию Bluetooth® или требуют подтверждения через меню мобильного телефона!**

5. Светодиодный индикатор

Красный индикатор:

- Вспыхивает в режиме ожидания: низкий уровень заряда батареи.
- Светит постоянно при заряде батареи.
- Светит постоянно в беззвучном режиме.

Синий индикатор:

- Вспыхивает в режиме ожидания.

Красно-синие индикаторы:

- Мигают поочередно в режиме сопряжения.

6. Микрофон

Убедитесь в том, что микрофон направлен на Ваш рот. Для оптимальной работы микрофон должен находиться на расстоянии около 60 см от рта водителя. Убедитесь в отсутствии препятствий перед микрофоном устройства ISMAPT.

7. Громкоговоритель

8. Кнопки уровня громкости (+) и (-) (регулировка громкости / переключение разговоров с ISMAPT на мобильный телефон и обратно)

Регулировка громкости звучания:

- Для повышения уровня громкости нажмите [+].
- Для понижения уровня громкости нажмите [-].
- Уровень громкости для iPhone 4/4S обычно составляет 60...70%, для iPhone 3GS около 100% и для iPhone 3G около 80%.

Переключение разговоров с ISMAPT на мобильный телефон: Во время разговора одновременно нажмите на кнопки [+] и [-]. Это работает только во время одиночного разговора. Если Вы снова кратковременно нажмёте одновременно на кнопки [+] и [-], разговор будет обратно переждён на автомобильный комплект.

9. Кнопка приглушения звука

- Включение режима приглушения звука: во время разговора нажмите кнопку M для временного выключения микрофона ISMAPT. Вы будете слышать тональный сигнал каждые 30 секунд.
- Выключение режима приглушения звука: Снова нажмите кнопку M для включения микрофона.

10. Зарядное устройство для автомобиля

11. Зарядный кабель USB

12. Кабель со штекером 3,5 мм

Вы можете использовать кабель со штекером 3,5 мм для подключения ISMAPT к радиосистеме Вашего автомобиля для трансляции звука через громкоговорители Вашего автомобиля.

Примечание.

ISMAPT подходит как для звонков без снятия трубки, так и для прослушивания музыки. Устройство оснащено различными профилями Bluetooth® для поддержки этой функции. Это обеспечивает возможность Вашему навигационному приложению (если оно имеется) передавать голосовые инструкции через громкоговорители автомобильного комплекта.

----- QRG/ISMAPT/12-11/V02 -----