

Blue
mrHandsfree[®] **Multi**



Vartotojo vadovas

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes, žemiau pasirašiusieji,

Bendrovė:	TE-GROUP nv
Adresas:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

skelbiame, kad prietaisas:

Gaminio pavadinimas:	mr Handsfree Blue Multi
Gaminio tipas:	Bluetooth® Speakerphone

atitinka Europos Tarybos Direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Importuotojas / Garantinis servisas Lietuvoje: UAB AIVEX, Pramonės pr. 15, Kaunas, Lietuva Tel.8-37-452049, www.aivex.lt.



Turinys


SAUGUMO TAISYKLĖS	2
BLUE MULTI DETALĖS IR JŲ PASKIRTIS	2
PRIEDAI DĖŽUTĖJE	3
DARBO PRADŽIA	4
BLUE MULTI DERINIMAS	4
BLUE MULTI MONTAVIMAS	5
DARBAS SU BLUE MULTI.....	6
DAUGIAKANALIS BLUETOOTH®.....	7
BLUETOOTH®.....	9
TECHNINIAI DUOMENYS.....	9
PRIEŽIŪRA	9
GUARANTIJA	9

SAUGUMO TAISYKLĖS

1. Žiūrėkite, kad Blue Multi darbas negrėstų Jūsų saugumui.
2. Montuodami Blue Multi, jokių būdu nesugadinkite vairo, stabdžių ar kitų pagrindinių automobilio sistemų.
3. Žiūrėkite, kad sumontuota Blue Multi netrukdytų išsiskleisti oro pagalvei.
4. Žiūrėkite, kad skydelis nuo saulės negalėtų sužaloti Jūsų ar Jūsų keleivių avarijos ar netikėto judesio atveju.
5. Montuokite Blue Multi išjungę automobilio variklį.

BLUE MULTI DALYS IR JŲ PASKIRTIS

I PAV.



1. **Baterijos dangtelis: atidarykite jį ir įdėkite bateriją**
2. **USB krovimo lizdas**
3. **Įjungimo/Išjungimo mygtukas**

Blue Multi = įjungta	Norėdami išjungti prietaisą palaikykite nuspaudę 2 s
Blue Multi = išjungta	Norėdami įjungti prietaisą palaikykite nuspaudę 4 s
Blue Multi = išjungta	Norėdami įjungti derinimo režimą palaikykite nuspaudę 6s
Pokalbio metu	Paspauskite 1x norėdami perkelti pokalbį iš Blue Multi į savo mobilųjį telefoną
Pokalbio mobiliuoju telefonu metu	Paspauskite 1x norėdami perkelti pokalbį iš savo mobiliojo telefono į Blue Multi

4. Centrinis mygtukas

Budėjimo režimas	Palaikykite nuspaudę 3 s norėdami atstatyti nutrūkusį Bluetooth® ryšį
Budėjimo režimas	Paspauskite 1x norėdami įjungti numerio rinkimą balsu
Budėjimo režimas	Paspauskite trumpai 2x norėdami pakartotinai paskambinti paskutiniu rinktu numeriu
Skambutis	Paspauskite 1x atsiliepdami į skambutį
Skambutis	Palaikykite nuspaudę 2 s norėdami atmesti skambutį
Pokalbio metu	Paspauskite 1x baigdami pokalbį
Pokalbio metu	Paspauskite 2x išgirdę pyptelėjimą (antrą skambutį) norėdami atsiliiepti į antrąjį skambutį ir sulaukyti pirmąjį pokalbį
Pokalbio metu	Paspauskite 2x pereidami tarp 2 pokalbių
Antrojo pokalbio metu	Paspauskite 1x baigdami vieną iš 2 pokalbių

5. LED indikatorius

Raudona lemputė	<ul style="list-style-type: none">• Mirksi budėjimo režime: baterija baigia išsikrauti• Šviečia ištais kraunantis baterijai• Šviečia ištais tylos režime
Mėlyna lemputė	<ul style="list-style-type: none">• Mirksi budėjimo režime• Šviečia ištais pokalbio metu
Raudona + mėlyna lemputė	Mirksi pakaitomis derinimo režime

6. Mikrofonas

Mikrofoną visą laiką laikykite nukreiptą į burną. Kad gerai veiktų, mikrofonas turi būti 30-50 cm atstumu nuo vairuotojo burnos. Žiūrėkite, kad priešais Blue Multi mikrofoną nieko nebūtų.

7. Garsiakalbis

8. (+) ir (-) garso mygtukai

Pokalbio metu	Spauskite (+) norėdami padidinti garsą
Pokalbio metu	Spauskite (-) norėdami sumažinti garsą


9. Režimo mygtukas

Pokalbio metu	Spauskite 1x norėdami įjungti slaptumo režimą
Slaptumo režime	Spauskite 2x norėdami išjungti slaptumo režimą
Pokalbio metu	Palaikykite nuspaudę 2 s norėdami įjungti tylos režimą
Tylos režime	Palaikykite nuspaudę 2 s norėdami išjungti tylos režimą

10. Magnetai tvirtinti prie skydelio nuo saulės

PRIEDAI DĖŽUTĖJE

II PAV.



11. Gnybtas tvirtinti prie skydelio nuo saulės

12. Automobilinis kroviklis

13. USB krovimo kabelis

DARBO PRADŽIA

Mr Handsfree Blue Multi suderinama su dauguma Bluetooth® mobiliųjų telefonų. 2 prietaisai (Blue Multi ir Jūsų mobilusis telefonas) gali būti iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito, kad gerai veiktų, todėl nebūtina išimti telefoną iš kišenės ar rankinės norint naudotis laisvųjų rankų įranga Blue Multi.

Dėmesio!

Kadangi gaminami įvairių galimybių Bluetooth® telefonai, kai kurios čia aprašytos funkcijos gali būti kitokios arba neveikti iš viso. (Plačiau žr. savo mobiliojo telefono instrukciją.)

BATERIJOS KROVIMAS

Blue Multi turi daugkartinio įkrovimo akumuliatorių. Prieš naudodamiesi Blue Multi, žiūrėkite, kad jis būtų pilnai įkrautas.

Dėmesio!

Kad išvengtumėte nuostolių, naudokite tik originalų kroviklį, esantį pakuotėje.

Blue Multi galima krauti 2 būdais:

1. Per USB kabelį (13).
2. Per automobilinį žiebtuvėlį (12).

Pradėjus krauti, užsidega raudona lemputė (5). → Baterijai pilnai įsikrovus raudona lemputė (5) užgesa.

Dėmesio!

- Jeigu Blue Multi buvo ilgą laiką nenaudojama, gali praeiti kiek laiko, kol užsidegs raudona lemputė (5).
- Kad baterija gerai veiktų, ją būtina krauti, kai tik pradeda mirksėti raudona lemputė (5).

BLUE MULTI ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Įjungimas: Palaikykite nuspaudę Įjungimo/Išjungimo mygtuką (3), kol išgirsite melodiją ir pradės mirksėti mėlyna lemputė (5).

Išjungimas: Palaikykite nuspaudę Įjungimo/Išjungimo mygtuką (3), kol išgirsite melodiją ir trumpai sumirksės raudona lemputė (5).

Dėmesio!

Blue Multi išsijungia automatiškai, jeigu ilgiau kaip 10 minučių nėra Bluetooth® ryšio tarp Blue Multi ir mobiliojo telefono.

BLUE MULTI DERINIMAS

Prieš naudojant Blue Multi reikia jį suderinti su savo mobiliuoju telefonu.

Pirmasis derinimas: Įjungus Blue Multi pirmą kartą, ji pati įeina į derinimo režimą ir ieško pasiekiamų Bluetooth® prietaisų (lemputė (5) pradeda pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai). → Leiskite savo telefonui ieškoti Bluetooth® prietaisų. → Suderindami abu prietaisus patvirtinkite ryšį su Blue Multi savo mobiliojo telefono meniu ir įveskite PIN kodą 0000*. Išgirsite ilgą pyptelėjimą. → Vėl pradės mirksėti mėlyna lemputė (5).

* Bluetooth® 2.1 mobiliesiems telefonams PIN kodo paprastai nereikia

Normalus derinimas: Išjunkite Blue Multi. → palaikykite nuspaudę Įjungimo/Išjungimo mygtuką (3), kol lemputė (5) pradės pakaitomis mirksėti raudonai ir mėlynai. → Leiskite savo telefonui ieškoti Bluetooth® prietaisų. → Suderindami abu prietaisus Pasirinkite Blue Multi savo mobiliajame telefone ir įveskite PIN kodą 0000*. Išgirsite ilgą pytelėjimą. → Vėl pradės mirksėti mėlyna lemputė (5).

* *Bluetooth® 2.1 mobiliesiems telefonams PIN kodo paprastai nereikia*

Dėmesio!

- **Derinimas turi būti baigtas per 2 minutes. Po 2 minučių išgirsite pytelėjimą, ir Blue Multi išsijungs. Tada turėsite pradėti derinimą iš pradžių.**
- **Kad automatiškai atsistatytų ryšys tarp telefono ir Blue Multi, patariame padaryti Blue Multi "Leistinu" savo telefono Bluetooth® meniu! Plačiau žr. savo mobiliojo telefono instrukciją.**
- **Jeigu Bluetooth® ryšys automatiškai neatsistato po atjungimo, atstatykite ryšį palaikydami nuspaudę Centrinį mygtuką (4) 3 sekundes.**

GALIMA SUDERINTI IKI 8 BLUETOOTH® PRIETAISŲ

Blue Multi galima suderinti su 8 skirtingais Bluetooth® prietaisais. Tada Blue Multi galima iš karto sujungti su 1 iš 8 prietaisų. Bandant suderinti su daugiau kaip 8 prietaisais, seniausiai suderintas prietaisas ištrinamas iš atminties. Įjungus Blue Multi, ji bando jungtis su tuo mobiliuoju telefonu, kuris buvo prijungtas vėliausiai. Jei norite sujungti Blue Multi su kitu prietaisu, prieš tai turite atjungti paskutinį suderintą prietaisą.

KADA GALI DINGTI RYŠYS?

Kartais Blue Multi gali atsijungti nuo jūsų telefono, ir gali tekti atstatyti ryšį.

- Jeigu Blue Multi buvo išjungtas: Įjunkite jį Įjungimo/Išjungimo mygtuku (3), ir ryšys atsistatys pats.
- Jeigu mobilusis telefonas buvo išjungtas: Įjunkite mobilųjį telefoną ir atstatykite ryšį mobiliojo telefono meniu.
- Jei vienas iš dviejų prietaisų buvo nepasiekiamas: Įsitikinkite, kad abu prietaisai yra darbiniai atstumu vienas nuo kito ir palaikykite nuspaudę Centrinį mygtuką (4) 3 sekundes.


BLUE MULTI ATJUNGIMAS NUO MOBILIOJO TELEFONO

Galima atjungti Blue Multi nuo mobiliojo telefono tokiais būdais:

- Išjunkite Blue Multi Įjungimo/Išjungimo mygtuku (3).
- Atjunkite Blue Multi telefono meniu.
- Atitraukite telefoną toliau kaip per 10 metrų nuo Blue Multi.

BLUE MULTI MONTAVIMAS

III PAV.



Prie skydelio nuo saulės: Pritvirtinkite Blue Multi prie skydelio nuo saulės specialiu gnybtu (11) ir nukreipkite mikrofoną (6) link savo burnos.

Dėmesio!

Kad gerai veiktų, mikrofonas turi būti 30-50 cm atstumu nuo vairuotojo burnos.

DARBAS SU BLUE MULTI

Prieš naudodamiesi mr Handsfree Blue Multi įsitikinkite, kad:

- Telefono Bluetooth® funkcija įjungta. (*Plačiau žr. savo mobiliojo telefono instrukciją.*)
- Blue Multi suderinta ir sujungta su Jūsų telefonu.
- Blue Multi įjungtas ir mirksi mėlyna lemputė (5).

SKAMBINIMAS

Numerio rinkimas mobiliojo telefono klaviatūra:

- Surinkite numerį klaviatūra.
- Paspauskite telefono skambinimo mygtuką.

Dėmesio!

Būtinai kalbėkite į Blue Multi mikrofoną (6). Žiūrėkite, kad priešais mikrofoną nieko nebūtų.

Numerio rinkimas balsu:

Kai nekalbate telefonu, spauskite Centrinį mygtuką (4). → Išgirsite toną, rodantį, kad galite tarti norimą vardą ("**balso žymę**"). → Išstarkite balso žymę. → Telefonas pradės skambinti atitinkamu numeriu.

Dėmesio!

- Galite numerį rinkti balsu ir per savo telefoną. (*Kaip rinkti numerį balsu, plačiau žr. telefono instrukciją.*)
- Atkreipiame dėmesį, kad ne visais telefonais galima rinkti numerį balsu.

ATSILIEPIMAS Į SKAMBUTĮ

Atsiliepdami į skambutį spauskite Centrinį mygtuką (4).

POKALBIO PABAIGA

Norėdami baigti pokalbį spauskite Centrinį mygtuką (4). Taip pat galite baigti pokalbį paspaudę atitinkamą mobiliojo telefono mygtuką

SKAMBUČIO ATMETIMAS

Norėdami atmesti skambutį palaikykite nuspaudę Centrinį mygtuką (4) 2 sekundes.

PERSKAMBINIMAS

Trumpai paspauskite Centrinį mygtuką (4) 2x. → Išgirsite dvigubą pyptelėjimą, ir telefonas ims skambinti paskutiniu rinktu numeriu.

DVIEJŲ POKALBIŲ VEDIMAS VIENU METU

Jei pokalbio metu Jums paskambins kas nors kitas, išgirsite pyptelėjimą.

Tuomet galėsite:

- Paspaudę Centrinį mygtuką (4) 2x atsakyti į antrąjį skambutį ir sulaikyti pirmąjį pokalbį.
- Pokalbio metu paspaudę Centrinį mygtuką (4) 2x pereiti nuo vieno pokalbio prie kito.
- Paspaudę Centrinį mygtuką (4) vieną kartą antrojo pokalbio metu, baigti 1 iš 2 pokalbių.

Dėmesio!

Kai kurie telefonai nepalaiko šios Bluetooth® funkcijos arba prašo patvirtinimo mobiliojo telefono meniu.

GARSO REGULIAVIMAS

Kai Jūsų mobilusis telefonas suderinamas su Blue Multi, automatiškai nustatomas vidutinis garsas. Pokalbio metu:

- Spauskite + (8) norėdami padidinti garsą. Pasiekus didžiausią garsą, pasigirsta pyptelėjimas.
- Spauskite - (8) norėdami sumažinti garsą. Pasiekus mažiausią garsą, pasigirsta pyptelėjimas.

"SLAPTUMO REŽIMAS"

Pokalbio perjungimas į "slaptumo režimą":

- Pokalbio metu paspauskite Režimo mygtuką (9) vieną kartą.
- Pridėkite garsiakalbį prie ausies ir naudokite Blue Multi kaip normalų telefoną. (Žr. IV pav.)

IV PAV.



Dėmesio!

"Slaptumo režimą" naudokite tik sustabdę automobilį. Tai NĖRA pokalbis laisvomis rankomis, todėl taip kalbėti vairuojant nesaugu!

Grįžimas į "laisvų rankų režimą":

- Paspauskite Režimo mygtuką (9) 2x.

"TYLOS REŽIMAS"

Pokalbio metu galima laikinai išjungti Blue Multi mikrofoną. Tai vadinama "Tylos režimu".

"Tylos Režimo" įjungimas pokalbio metu:

- Palaikykite nuspaudę Režimo mygtuką (9) 2 sekundes. Ims pastoviai degti raudona lemputė (5).

Grįžimas į "laisvų rankų režimą":

- Palaikykite nuspaudę Režimo mygtuką (9) 2 sekundes. Raudona lemputė (5) užges.

POKALBIO PERKĖLIMAS IŠ BLUE MULTI Į MOBILŪJĮ TELEFONĄ IR ATGAL

Pokalbio perkėlimas iš Blue Multi į mobilųjį telefoną:

- Pokalbio metu paspauskite Įjungimo/Išjungimo mygtuką (3) vieną kartą. Pradės mirksėti mėlyna lemputė (5).
- Pokalbis bus perkeltas į mobilųjį telefoną.
- Baigus pokalbį, ryšys su Blue Multi atsistatys automatiškai.

Pokalbio perkėlimas iš mobiliojo telefono į Blue Multi:

- Pokalbio metu paspauskite Įjungimo/Išjungimo mygtuką (3).

DAUGIAKANALIS BLUETOOTH®

DAUGIAKANALIS BLUETOOTH® - Kaip elgtis?

- 2 telefonai, 1 laisvų rankų įranga -

mr Handsfree Blue MULTI palaiko **DAUGIAKANALĮ BLUETOOTH®**, kuris leidžia vienu metu prijungti ir naudoti su laisvų rankų įranga 2 skirtingus Bluetooth® telefonus.

Prijungę 2 telefonus prie Blue MULTI visuomet turėsite:

- Pirminį telefoną (pirmas telefonas, prijungtas prie laisvų rankų įrangos)
- Antrinį telefoną (antras telefonas, prijungtas prie laisvų rankų įrangos)

Galimos funkcijos:

- Pirminis telefonas:
skambinti, atsiliepti, baigti pokalbį arba atmesti skambutį / perskambinti / rinkti numerį balsu / slaptumo režimas / tylos režimas / pokalbių perjungimas tarp laisvų rankų įrangos ir telefono
- Antrinis telefonas:
skambinti, atsiliepti, baigti pokalbį arba atmesti skambutį / slaptumo režimas / tylos režimas / pokalbių perjungimas tarp laisvų rankų įrangos ir telefono (antruoju telefonu NEGALIMA rinkti numerio balsu ar perskambinti)

Dėmesio!

Jeigu 1 telefonas prijungtas prie Blue MULTI, ir į jį kas nors paskambins pokalbio metu, išgirsite PYPTELEJIMĄ.

Paspauskite **CENTRINĮ mygtuką** (4) 2X norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį ir sulaukyti pirmąjį.

Jeigu 2 telefonai prijungti prie Blue MULTI (= daugiakanalis), ir pokalbio metu kas nors paskambins į tą patį telefoną, antrojo pokalbio nebus galima vesti laisvų rankų įranga.

DVIEJŲ TELEFONŲ SUDERINIMAS

► 1 TELEFONO SUDERINIMAS

Pirmasis telefonas suderinamas su Blue MULTI, kaip aprašyta 3 skyrelyje "Derinimas". → Sujunkite telefoną su laisvų rankų įranga.

► 2 TELEFONO SUDERINIMAS

Išjunkite Blue MULTI suderinę pirmąjį telefoną. → Palaikykite nuspaužę **Įjungimo/Išjungimo mygtuką** (3) 6 sekundes, kad vėl įeitumėte į derinimo režimą, ir prijunkite antrąjį telefoną. IŠJUNKITE Blue MULTI ir po to vėl ĮJUNKITE **Įjungimo/Išjungimo MYGTUKU** (3). → Blue MULTI vėl susijungs su abiem telefonais automatiškai.

► Antrą telefoną galima pridėti bet kuriuo metu. Tam pirma IŠJUNKITE Blue MULTI ir po to pradėkite derinimą, kaip aprašyta 3 skyrelyje "Derinimas".

DVIEJŲ TELEFONŲ PRIJUNGIMAS

Įjungta Blue MULTI automatiškai ieško ir prisijungia 2 paskutinius mobiliuosius telefonus, turėjusius Bluetooth® ryšį su laisvų rankų įranga.

- Jeigu yra tik 1 telefonas, tai tik jis bus prijungtas prie Blue MULTI. Šis telefonas bus pirminis.
- Vienas arba abu telefonai buvo trumpam atjungti: laisvų rankų įranga juos prisijungs automatiškai.

Dėmesio!

Kad ryšys tarp telefonų ir Blue MULTI atsistatytų automatiškai, patariame padaryti Blue MULTI "Leistinu" savo telefono Bluetooth® meniu! Plačiau žr. savo mobiliojo telefono instrukciją

Jei dėl kokių nors priežasčių telefonas savaime prarastų Bluetooth® ryšį su Blue MULTI, jis automatiškai atstatys ryšį. Jeigu tai nepavyktų, galite bet kada atstatyti Bluetooth® ryšį palaikydami nuspaužę **CENTRINĮ mygtuką** (4) 3 sekundes.

ATSILIEPIMAS 2 TELEFONAIŠ

Jei telefoninio pokalbio metu kas nors paskambintų į antrąjį telefoną, jūs išgirsite PYPTELEJIMĄ. Tada Jūs GALITE:

- **Atsiliepti į antrąjį skambutį:** Trumpai paspaudę **CENTRINĮ mygtuką** (4) 2x SULAIKYKITE pirmojo telefono skambutį ir atsakykite į antrojo telefono skambutį.
- **Atmesti antrąjį skambutį:** Palaikykite nuspaužę **CENTRINĮ mygtuką** (4) 3 sekundes.
- **Baigti pokalbį ir atsiliepti į antrąjį skambutį:** Paspauskite **CENTRINĮ mygtuką** (4) 1x.

Atsiliepę į antrąjį skambutį, GALITE:

- **Pereiti nuo vieno pokalbio prie kito:** Trumpai paspauskite **CENTRINĮ mygtuką** (4) 2x.

- **Baigti kurį nors pokalbį:** Paspaudę **CENTRINĮ mygtuką** (4) 1X baikite vieną pokalbį ir pereikite prie kito.

BLUETOOTH®

Bluetooth® žodžio žymė ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. nuosavybė ir TE-Group NV naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Kiti prekyženkliai ir firminiai pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Reikšmė
Krovimo laikas	< 3 valandos
Budėjimo laikas	iki 75 dienų (1800 valandų)
Kalbėjimo laikas	Iki 15 valandų

PRIEŽIŪRA

Blue Multi yra aukštos kokybės gaminys, ir su juo reikia rūpestingai elgtis. Tolesni patarimai padės jums vykdyti garantinius įpareigojimus ir ilgai džiaugtis gaminiu.

- Laikykite prietaisą sausi. Krituliai, drėgmė ir bet kokie skysčiai gali turėti mineralų, ardančių elektronines grandines.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso karštyje. Aukšta temperatūra trumpina elektroninių prietaisų amžių, iškraipo ir lydo kai kurias plastmases.
- Nelaikykite prietaiso šaltyje. Jį atšildžius iki normalios temperatūros viduje gali kondensuotis drėgmė, kuri kenkia elektroninėms plokštėms.
- Neatidarinėkite prietaiso. Nekvalifikuotais veiksmais galima jį sugadinti.
- Nenaudokite agresyvių chemikalų, tirpiklių ar stiprių valiklių prietaisui valyti.

MR HANDSFREE LINKI JUMS MALONIOS IR SAUGIOS KELIONĖS!

GARANTIJA

Mr Handsfree yra registruotas TE-Group NV prekyženklis.

Mr Handsfree ženklas rodo aukštą kokybę ir išskirtinį klientų aptarnavimą. Todėl Mr Handsfree garantuoja, kad šis gaminys neturės trūkumų **vienerius (1) metus** nuo jo įsigijimo.

Garantijos sąlygos ir Mr Handsfree garantiniai įsipareigojimai:

- Garantija galioja tik pirmajam gaminio pirkėjui ir nepereina jokiam kitam pirkėjui ar galutiniam vartotojui.
- Garantiniu laikotarpiu Mr Handsfree apsiima taisyti arba pakeisti, savo nuožiūra, bet kokias sugedusias gaminio dalis, jei to reikia, kad gaminys gerai veiktų normaliomis naudojimosi sąlygomis. Už tokias dalis ar jų remontą vartotojas nemoka.
- Sugedęs visiškai sukomplektuotas gaminys savo originalioje pakuotėje vartotojo sąskaita turi būti pristatytas įgaliojamam aptarnavimo centrui. Mr Handsfree neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią pervežimo metu.
- Norėdamas pasinaudoti šia garantija, klientas turi pateikti (a) pirkimo įrodymą (pvz. parduotuvės sąskaitą su data); (b) trūkumų aprašymą; (c) grąžinimo adresą ir telefoną.
- Garantija negalioja, jeigu:

(a) Gaminys buvo netinkamai sumontuotas, savavališkai taisytas ar perdirbtas, netinkamai prižiūrėtas arba naudotas, dėl ko nėra mr Handsfree kaltės; (b) Gaminys buvo netinkamai naudojamas, tyčia gadinamas, neprižiūrimas, netinkamai saugomas, pateko į avariją ar buvo fiziškai pažeistas; (c) Gaminys paveiktas ugnies, vandens, drėgmės, smėlio, dulkių, didelių temperatūros svyravimų ar kitų nuo mr Handsfree nepriklausomų sąlygų; (d) Gaminys buvo naudojamas su mr Handsfree nepatvirtintais priedais; (e) Pakeistas ar nutrintas gaminio serijos numeris; (f) Gaminys buvo ardytas, taisytas ar perdirbtas bet kokiame neįgalotame aptarnavimo centre.

- Garantija negalioja detalėms, kurios turi būti keičiamos dėl normalaus susidėvėjimo, pvz. baterijos, ausinės, dekoratyvinės detalės ir kiti priedai.
- Ši garantija suteikia Jums tam tikras teises, o atskirose šalyse Jums gali būti suteiktos ir kitos teisės.